

Nocospray

Najprostsza dezynfekcja



**SZYBKA DEZYNFEKCYJA
POMIESZCZEŃ**

Nocospray

Dezynfekcja powierzchni
i powietrza

Dezynfekcja powierzchni i powietrza za pomocą dyfuzji **suchej i niewidocznej mgły** opartej na nadtlenku wodoru (**NOCOLYSE**) generowaną przez podręczny dyfuzor (**NOCOSPRAY**)

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA NOCOSPRAY:

- Bardzo łatwy w użyciu.
- Dezynfekuje całą powierzchnię wraz ze sprzętem.
- Kompatybilny ze sprzętem elektronicznym w środku pomieszczenia.
- Sucha mgła o wielkości 5 mikronów dochodzi w każde miejsce, w szczególności w miejsca niedostępne tradycyjną metodą dezynfekcji.
- Nie pozostawia osadu.
- Bardzo szybka dyfuzja środka w całym pomieszczeniu. (6 min dla 100 m³) i możliwość użytkowania już po 30 minutach.
- Bardzo niskie zużycie środka dezynfekcyjnego (**NOCOLYSE**) (1 ml/m³).
- **NOCOLYSE** nie posiada formaldehydu, amoniaku oraz chloru co czyni go bezpiecznym dla użytkownika.
- Możliwość sprawdzenia penetracji środka – **NOCOTEST***.
- Możliwość sprawdzenia skuteczności dezynfekcji – **NOCOBOX***.
- Bardzo małe wymiary urządzenia, waga tylko 5,8kg.

CHARAKTERYSTYKA DEZYNFEKANTU NOCOLYSE:

- skład: H₂O₂, Ag+
- biodegradowalny w 99,9%
- nietoksyczny
- niekorozyjny
- aktywność: bakteriobójcza, wirusobójcza, grzybobójcza i sporobójcza

Minimalne Ryzyko Infekcji - osiągnięte jest po kilku dniach regularnego stosowania i utrzymanie poprzez codzienne używanie **Nocospraya**



DOSTĘPNE ŚRODKI:

NOCOLYSE NEUTRAL

- środek dezynfekujący bezzapachowy

NOCOLYSE MINT

- środek dezynfekujący o zapachu miętowym

NOCODOR

- środek dezynfekujący likwidujący nieprzyjemne, intensywne zapachy

OXYPY

- środek insektobójczy, eliminuje wszystkie rodzaje insektów (latające, pełzające, jaja)

OXYDOR

- środek zapachowy, neutralizuje nieprzyjemne zapachy

MIEJSCA ZASTOSOWANIA:

- ambulanse
- oddziały intensywnej terapii
- oddziały zakaźne
- sale chorych
- laboratoria
- gabinety weterynaryjne
- szkoły
- przedszkola
- hotele
- szatnie
- więzienia
- sprzęt elektroniczny
- systemy klimatyzacyjne



***NOCOTEST** – testy wskaźnikowe zmieniające kolor w kontakcie ze środkiem dezynfekcyjnym

***NOCOBOX** – płytki odciskowe służące do sprawdzenia skuteczności dezynfekcji, wynik w ciągu 48h w temp. pokojowej

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:



Elastyczny wąż - Umożliwia używanie dyszy jak "pistoletu do malowania" w celu skupienia środka na poszczególnych punktach: filtry klimatyzacji, nawiewu itp.
- użytkownik powinien posiadać strój ochronny, maskę oraz gogle.



Zestaw do dezynfekcji na odległość - Umożliwia dyfuzję środka bez wchodzenia do pomieszczenia. Idealny dla izolatek

WYNIKI

AKTYWNOŚĆ ŚRODKA: BAKTERIOBÓJCZA, WIRUSOBÓJCZA, GRZYBÓJCZA I SPOROBÓJCZA

Dostępne liczne badania: IN VITRO oraz IN VIVO

Legionella pneumophila
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
MRSA Staphylococcus aureus
Aspergillus Niger
Bacillus subtilis var. Niger spores
Mycobacterium smegmatis

Clostridium Difficile
H5N1
Orthopoxvirus
Adenovirus V
Rhinovirus Influenza
Norovirus
Polio I

ver:0.1 20-05-2010r